



nexthardware.com

a cura di: **Amedeo Nonni - Amedeo84 - 19-03-2014 16:22**

Problemi di compatibilità tra D4s e Lexar 400x e 1000x

Nikon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videography/news/memorie/628/problemi-di-compatibilita-tra-d4s-e-lexar-400x-e-1000x.htm>)

Alcune CompactFlash Lexar potrebbero avere problemi di compatibilità con la Nikon D4s, ecco come riconoscerle.

Secondo il supporto clienti americano di **Nikon**, una piccola quantità di **Memory Card Lexar 400x** e **1000x** potrebbero avere problemi di compatibilità se utilizzate con la **Nikon D4s**.

Il sito di supporto **Nikon USA** ha descritto come identificare le schede difettose e le istruzioni per la sostituzione.

Istruzioni di identificazione ↔ ↔

1. Rimuovere la scheda CF dalla fotocamera.
2. Cercare il numero di serie sul bordo della vostra scheda CF.
3. Identificare se gli ultimi sei numeri delle parti (evidenziate dalle X gialle) contengono una delle seguenti sequenze:

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ A- **8BAFBE**

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ B- **8DCB61**



1. Se il numero di serie della scheda CF contiene una delle due sequenze di cui sopra, è necessario contattare il supporto **LEXAR** per sostituire la vostra scheda CF.
2. Se la scheda non contiene nessuna delle due sequenze, allora la scheda è pienamente compatibile.

Istruzioni per la sostituzione

- Si prega di contattare l'assistenza clienti per effettuare un RMA per la Memory Card sostitutiva al servizio clienti online [QUI \(http://www.lexar.com/support\)](http://www.lexar.com/support).